



Инструкция за употреба

Безжични слушалки M280

Декларация:

Благодаря Ви, че закупихте този продукт. Моля, ползвайте тази инструкция за употреба при използване или проблем с този VCOM продукт.

Въведението на спецификациите в това ръководство е само за справка. Моля, свържете се с екипа за обслужване на клиенти на VCOM, ако имате някакви притеснения.

Разопаковане на продукта:

Когато разопаковате, уверете се, че са включени следните елементи:

1x слушалки

1x кабел за зареждане

1x AUX кабел

1x Ръководство за потребителя

Внимание

Акcesoарите на продукта и опаковката, може да се обект на промяна без предупреждение. Искрено съжаляваме, че може да не съвпадат точно с описаните в инструкцията. Моля, придържайте се към оригиналните продукти и се свържете с

екипа за обслужване на клиенти на VCOM, ако имате някакви притеснения. Благодаря!

Как да се използва:

Включване/изключване: При изключени слушалки, задържете бутона за включване"

 "три секунди, светещия в червено и синьо LED индикатор ще се включи и ще примигне. Потърсете устройство "M280" за свързване. При включени слушалки, задържете същия бутон за изключване.

Play/pause: Натиснете за кратко бутон " " за спиране/пускане на музика;

Увеличаване на звук: Задръжете бутон "+" за увеличаване на звук;

Намаляване на звук: Задръжете бутон "-" за намаляване на звук;

Последната песен: Натиснете за кратко "-" за да слушате последната песен;

Следваща песен: Натиснете за кратко бутон "+" за да пуснете следваща песен;

Зареждане: Включете кабела за зареждане в micro USB порта (червеният LED индикатор светка), когато слушалките са напълно заредени, червеният LED индикатор ще се изключи.

Провеждане на разговори : За да включите натиснете " ";

Отхвърляне на разговор: Задръжете бутон " " за две секунди;

Call replay: Натиснете бутон " " два пъти, по време на слушане на музика или изчакване;

Смяна на режим: Натиснете бутон "M" за да смените режима (BT-TF-FM);

FM режим: Натиснете за кратко бутон " " за да търсите автоматично станция (Канал).

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА И НА СЛУШАЛКИТЕ:

1. Слушалките трябва да бъдат опазвани от замърсяване с прах. Прахът може да покрие повърхността на високоговорителя на слушалките, а праховото покритие ще има лошо въздействие върху вибрациите на високоговорителя, следователно ще повлияе на нормалната работа на високоговорителя на слушалките и качеството на тона ще бъде по-ниско. Опитайте се да не триете кабела на слушалките. Категорично триенето ще причини вътрешно счупване на

проводника, което е важен фактор за счупване на слушалките. Слушалките трябва да бъдат опазвани от удари. Силен удар или изпускане може да са причина за разместване на вътрешни части и да причинят счупване.

2. Слушалките трябва да се опазват и от намокряне. В съставните части на слушалките присъстват метални компоненти. Проникване на вода, би причинило корозия на тези части или късо съединение, и също счупване на слушалките или говорител.
3. Времето за ежедневно носене (ползване) не трябва да е прекалено дълго. Слушането на MP3 трябва да е ограничено. Слушането на MP3 за дълги периоди, може да доведе до претоварване на Вашия слух или вътреушното налягане, което може да има сериозни последици върху Вашия слух и здраве.

Този уред е маркиран съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо третиране на отпадъците на този продукт.



Символът  върху продукта или в документите, придружаващи продукта, показва, че този уред не може да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.